


JINKE HANLIN E-READER A9



**Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace**

oddělení speciálních fondů



osf@svkos.cz
596 138 270



Financováno z projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny.

VYPÍNAČ - horní část čtečky vlevo
zapnutí, zamknutí a odemknutí klávesnice - stiskem vypínače
vypnutí - podržením vypínače po dobu 2 sekund

LISTOVÁNÍ A VÝBĚR V HLAVNÍ NABÍDCE
pomocí šipek nahoru a dolů na klávesnici + ENTER *nebo* dotykem prstu na
vybranou položku *nebo* zadáním čísla vybrané položky

LISTOVÁNÍ SEZNAMEM KNIH A OTEVŘENÍ KNIHY (v části Moje knihovna)
pomocí šipek nahoru a dolů na klávesnici + ENTER *nebo* dotykem prstu na
vybranou položku *nebo* zadáním čísla vybrané položky
pozor - první strana knihy je vždy prázdná, text začíná na druhé straně

LISTOVÁNÍ KNIHOU
pomocí šipek předchozí (<)/další (>) stránka po levé straně obrazovky *nebo*
pohybem prstu zleva doprava / zprava doleva po obrazovce

ZVĚTŠENÍ TEXTU - tlačítko Lupa na klávesnici

HLEDÁNÍ V TEXTU, VKLÁDÁNÍ POZNÁMEK ATD.
stisknutí tlačítka Menu na klávesnici (tlačítko pod číslem 0) *nebo* dotykem
prstu na šipku nahoru v levém dolním rohu obrazovky

NÁVRAT NA ÚVODNÍ OBRAZOVKU - tlačítko Home na klávesnici
(vlevo dole)

NÁVRAT O KROK ZPĚT - tlačítko Back na klávesnici (vpravo dole)

Príslušenství: návod, USB kabel, napájecí adaptér, obal, sluchátka

Nabíjení: pomocí USB kabelu z PC nebo napájecím adaptérem

Obsah čtečky: knihy s volnými autorskými právy, User Manual

Podporované formáty: PDF, EPUB, TXT, HTML, DOC, RTF, WOL, CHM,
RAR/ZIP, PPT, PDB, FB2, DjVu, LIT, MOBI, PRC, MP3, JPG, BMP, PNG, GIF