

COVER STORY EB05



**Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace**

oddělení speciálních fondů



osf@svkos.cz
596 138 270



Financováno z projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny.

VYPÍNAČ - spodní část čtečky vpravo

zapnutí, vypnutí - stisknutí a podržení tlačítka

uspání nebo probuzení z režimu spánku - stisknutí tlačítka

LISTOVÁNÍ SEZNAMEM KNIH - k seznamu knih se dostaneme z úvodní obrazovky dotykem prstu nebo pera na možnost Knihy (vlevo dole na obrazovce), poté posun na předchozí/další stranu seznamu knih pomocí ovladače (pohyb vlevo/vpravo) vlevo od obrazovky *nebo* dotyk prstu či pera na šipky vlevo/vpravo v dolní části obrazovky

OTEVŘENÍ KNIHY - dotyk prstu či pera na vybrané položce

!!!pozor - první strana knihy je vždy prázdná, text začíná na druhé straně!!!

LISTOVÁNÍ KNIHOU - pohyb ovladače (vlevo od obrazovky) doleva/ doprava *nebo* dotyk prstu či pera na levé/pravé části obrazovky

ZVĚTŠENÍ TEXTU - dotyk prstu či pera na dolní části obrazovky (uprostřed), poté výběr možnosti Lupa opět pomocí dotyku prstu či pera

VKLÁDÁNÍ ZÁLOŽEK A POZNÁMEK DO KNIHY ATD. - dotyk prstu či pera na dolní části obrazovky (uprostřed), poté výběr z možností opět pomocí dotyku prstu či pera

NÁVRAT NA ÚVODNÍ OBRAZOVKU - stisknutí tlačítka Domů na horní části ovladače (vlevo od obrazovky)

NÁVRAT O KROK ZPĚT - stisknutí tlačítka Zpět na dolní části ovladače (vlevo od obrazovky)

Příslušenství: návod, USB kabel, dotykové pero, ochranný kryt

Nabíjení: pomocí USB kabelu z PC

Obsah čtečky: knihy s volnými autorskými právy, EB05_Manual

Podporované formáty: PDF, EPUB, TXT, DOC, PPT, XLS, HWP, DJVU, FB2, JPG, BMP, PNG, GIF, MP3, WMA, OGG