

SONY PRS-950



**Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
příspěvková organizace**

oddělení speciálních fondů



osf@svkos.cz
596 138 270



Financováno z projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny.

VYPÍNAČ - horní část čtečky vlevo

zapnutí, usnutí nebo probuzení z režimu spánku - posunutí vypínače doprava a jeho puštění
vypnutí - posunutí vypínače doprava a jeho přidržení po dobu 3 sekund

LISTOVÁNÍ SEZNAMEM KNIH A OTEVŘENÍ KNIHY (v části *Knihy* - Zobrazit vše) - pohyb a dotyk prstu či pera

(posun na předchozí/další stranu seznamu knih i pomocí šipek pod obrazovkou)

LISTOVÁNÍ KNIHOU - šípky doleva/doprava pod obrazovkou *nebo* pohyb prstu či pera zleva doprava/zprava doleva po obrazovce**ZVĚTŠENÍ TEXTU - tlačítko *Lupa* pod obrazovkou (vpravo)**

stisknutí tlačítka *Lupa* a poté výběr jednotlivých možností pomocí dotyku prstu či pera

HLEDÁNÍ V TEXTU, VKLÁDÁNÍ ZÁLOŽEK A POZNÁMEK ATD. - tlačítko *Options* pod obrazovkou (vpravo)

stisknutí tlačítka *Options* a poté výběr jednotlivých možností pomocí dotyku prstu či pera

NÁVRAT NA ÚVODNÍ OBRAZOVKU - tlačítko *Domů* pod obrazovkou (uprostřed)

Příslušenství: návod, USB kabel, napájecí adaptér, dotykové pero

Nabíjení: pomocí USB kabelu z PC

Obsah čtečky: knihy s volnými autorskými právy, User Guide

Podporované formáty: EPUB, PDF, BBeB, TXT, RTF, DOC, MP3, AAC, JPEG, PNG, GIF, BMP